Signály a informace Cvičení 06

Návod na cvičení

Spektrogram a krátkodobá analýza číslicových signálů

Prohlédněte si program 'glide.m' a prostudujte si v helpu příkaz "spectrogram".

spectrogram (SIG, WINDOW, NOVERLAP, NFFT, Fs)

SIG ... vstupní signál

NFFT ... počet vzorků pro DFT (FFT)
Fs ... vzorkovací frekvence signálu

WINDOW okénkovací funkce (délka se volí stejná jako u NFFT)

NOVERLAP vzájemný překryv jednotlivých rámců (N over lap)

- 1. Načtěte soubory 'ovcaci-housle.wav' a 'ovcaci-zobcova.wav' a zobrazte a porovnejte jejich spektrogramy. Hodnotu NFFT zvolte 256, NOVERLAP = 128 a jako okenkovací funkci použijte Hammingovo okno.
- 2. Vypočítejte a zobrazte amplitudové spektrum prvních 256 vzorků ze souboru 'ovcaci-housle.wav' a vysvětlete, jak koresponduje s výše zobrazeným spektrogramem.

```
x,FS]=wavread('ovcaci-housle.wav');
N = 256;
f = 0:FS/N:FS/2-FS/N;
X = fft(x,N);
stem(f,1/(N/2)*abs(X(1:N/2)),'.');
```

3. Rozdělte signál ze souboru 'ovcaci-housle.wav' do segmentů o délce 256 vzorků s překryvem 128 vzorků a zobrazte průběh veličiny vyjadřující počet průchodů signálu nulou:

$$ZCR = \frac{1}{2(N-1)} \sum_{n=2}^{N} |sign(x[n]) - sign(x[n-1])|$$